

BEDIENUNGSANLEITUNG

GESCHIRRSPÜLMASCHINE MODELL HYPRO

1. Menüeinstellungen

- 1.1 Menütaste gedrückt halten, um in das Menü zu gelangen
- 1.2 Mit den Knöpfen links vom Display, können die verschiedenen Sprachen, sowie weitere Optionen ausgewählt werden
- 1.3 Durch Drücken des Menü-Knopfes kann das Menü wieder verlassen werden



2. Einschalten und Aufheizen

- 2.1 Tür schließen, Ein-/Aus-Taste gedrückt halten
- 2.2 Sobald das Display „Fuellung“ anzeigt, ist die Aufheizphase aktiv
- 2.3 Während der Aufheizphase leuchtet die Starttaste rot
- 2.4 Sobald die Spülmaschine spülbereit ist, leuchtet die Starttaste grün



3. Spülvorgang

- 3.1 Korb reinschieben und Tür schließen
- 3.2 Spülprogramm mit Menütaste auswählen und mit der Starttaste starten
- 3.3 Während des Spülvorgangs leuchtet die Starttaste blau, wenn der Spülvorgang beendet ist, leuchtet sie rot
- 3.4 Sobald die Tür geöffnet wird, leuchtet es wieder grün und die Maschine ist bereit für den nächsten Spülvorgang
- 3.5 Korb auf die Tür herausziehen und kurz abdampfen/abtrocknen lassen



4. Ablassen

- 4.1 Durch Drücken der Abpumptaste kann zwischen Abpumpen und Selbstreinigung gewählt werden, dann mit der Starttaste aktivieren
- 4.2 Während des Abpumpens muss Wasser aus der Ablaufbelüftung kommen. Ist das nicht der Fall, muss die Belüftungsöffnung gereinigt werden



5. Reinigen

- 5.1 Schraube lösen, Klarspülarm entfernen
- 5.2 Wweite Schraube lösen und den Hauptwascharm entfernen
- 5.3 Beim Einsetzen die Düsen nach oben richten
- 5.4 Oben genau so, nur dass die Düsen hier nach unten zeigen
- 5.5 Filtersieb entnehmen, säubern und wieder einsetzen



6. Salz nachfüllen

- 6.1 Maschine meldet Alarm A5 für Salzmenge
- 6.2 Salzbehälter mithilfe eines Trichters mit dem Speziatsalz befüllen
- 6.3 Grobes Speziatsalz für Spülmaschinen verwenden und den Deckel anschließend wieder aufschrauben

