Lagerkühlschrank

Bedienungsanleitung

SRH20, SRH20S, SRH20G, SFH20, SFH20S

SRH40, SRH40S, SRH40G, SFH40V, SFH40VS

SRH60, SRH60S, SRH60G, SRH60V, SFH60V, SFH60VS

Sicherheitshinweise

- Positionieren Sie den Kühlschrank auf einem flachen, stabilen Untergrund
- Ein Kundendienstleister/qualifizierter Techniker sollte die Installation durchführen und ggf. alle anfallenden Reparaturen. Entfernen Sie keine Komponenten oder Service-Tafeln von diesem Produkt.
- Konsultieren Sie lokale und nationale Behörden, um sich über folgende Regelungen zu informieren: ○ Gesundheits- und Sicherheitsstandards in Betrieben
    - ○ Feuerschutz-Standards ○ Gebäudesicherheits-Standards
- Benutzen Sie niemals Hochdruckreiniger, um das Gerät zu reinigen
- Benutzen Sie das Gerät niemals außerhalb geschlossener Räume
- Benutzen Sie das Gerät nie, um medizinische Produkte zu lagern
- Benutzen Sie elektronische Gerätschaften innerhalb des Geräts (Heizgeräte, Eis-Maschinen etc.)
- Stellen Sie sich niemals auf das Gerät oder halten Sie sich niemals an den Türen oder Rosten fest
- Erlauben Sie niemals, dass die Plastikkomponenten oder die Türdichtung mit Ölen oder Fetten in Berührung kommen. Reinigen Sie es unmittelbar nach Kontakt.
- Platzieren Sie nie mehr als 30kg auf den Rosten

WARNUNG:

Halten Sie die Lüftungsschlitze immer frei von Verdeckungen und Verschmutzungen. Benutzen Sie keine mechanischen Geräte oder andere Gegenstände um den Abbauprozess zu beschleunigen, wenn sie nicht vom Hersteller empfohlen sind. Unterbrechen Sie nie den Kältemittel-Kreislauf. Benutzen Sie niemals elektrische Geräte innerhalb der Lebensmittelaufbewahrung, es sei denn, sie sind ausdrücklich vom Hersteller empfohlen

Flaschen, die einen hohen Anteil an Alkohol enthalten, müssen versiegelt und liegend gelagert werden.

Bewegen, lagern und bedienen Sie das Gerät nur in aufrechter Position und halten Sie die Basis des Geräts, wenn Sie es bewegen.

Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Stecker bevor Sie es reinigen

Halten Sie das Verpackungsmaterial fern von Kindern. Entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Bestimmungen

Falls das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden

Lagern Sie niemals explosive Substanzen wie Aerosol-Dosen mit einem entflammbaren Treibmittel in dem Kühlschrank

Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit reduzierter physischer
Sensorik oder reduzierten mentalen Kapazitäten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie in die Bedienung eingeführt und in der sicheren Handhabung unterrichtet wurden . Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen – die Reinigung und Instandhaltung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Der Geräuschpegel liegt weit unter 70dB

Einleitung:

Nehmen Sie sich bitte ein bisschen Zeit, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Korrekte Instandhaltung und Bedienung dieser Maschine, garantiert die bestmögliche Performance ihres Geräts.

Verpackungsinhalt:

- Die folgenden Teile sind inkludiert: Kühlschrank
- Roste x 3 (Ein-Türer) / x6 (Zwei-Türer)
- Schlüssel x2
- Bedienungsanleitung
- Schienen für die Roste x6 (Ein-Türer)/ x12 (Zwei-Türer)
- Tau-Wasser-Behälter

Wir sind stolz auf unsere Qualität und unseren Service. Wir stellen sicher, dass in der Zeit der Verpackung alle Inhalte voll funktionsfähig und frei von Beschädigungen sind. Sollten Sie einen Schaden aus Transport finden, bitte kontaktieren Sie Ihren Händler umgehend.

Installation:

Bitte beachten Sie: Wenn das Gerät nicht aufrecht transportiert oder gelagert wurde, lassen Sie es in einer aufrechten Position stehen für ungefähr 12 Stunden vor Nutzung. Bei Zweifeln lassen Sie das Gerät stehen.

1. Entpacken Sie das Gerät aus der Verpackung. Stellen Sie sicher, dass alle Plastikfilme und Schutzklebefolien von allen Oberflächen entfernt wurden.
2. Halten Sie einen Abstand von 20cm zwischen dem Gerät und Wänden oder anderen Objekten zur Ventilation ein. Vergrößern Sie den Abstand, wenn das Hindernis eine Wärmequelle ist.

Bitte beachten Sie: Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal nutzen, reinigen Sie die Roste und den Innenraum mit Seifenwasser.

3. Stellen Sie die Bremsen fest, um das Gerät in idealer Position zu stellen ODER nutzen Sie die verstellbaren Füße für die optimale Position.

Herausnehmbare Dichtungen:

Die Türdichtung hält die Kälte im Innenraum. Für die Reinigung ist es einfach, diese ohne weiteres Werkzeug herauszunehmen – simpel und hygienisch.

Schließen/Öffnen der Türen

Ein Schloss ist an dem Gerät angebracht, um die sichere Lagerung Ihrer Lebensmittel zu gewährleisten.

Benutzen Sie die Schlüssel, um das Gerät abzuschließen/zu öffnen. Alle COMPACT Modelle sind mit einem Schloss ausgestattet.

Kühlmittel dieses Geräts sind R600a und R290.

Einpassen des Tau-Wasser-Behälters

Der Tau-Wasser-Behälter kommt passend für die Unterseite des Geräts. Schieben Sie den Behälter in die Schienen, die sich unterhalb des Geräts befinden.

Einpassen der Roste

1. Platzieren Sie ein Roste-Set auf die Rost-Halter auf jeder Seite des Kühlschranks in der benötigten Höhe.
2. Schieben Sie die Roste in die richtige Position
3. Wiederholen Sie dies für die verbleibenden Roste

Bitte beachten Sie: Das ist besonders wichtig für den korrekten Ablauf des Tauwassers.

Bedienung

Lebensmittelaufbewahrung

- Um die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät zu erzielen, folgen Sie diesen Instruktionen:
- Lagern Sie erst Lebensmittel in dem Kühlschrank, wenn er die richtige Temperatur erreicht hat
- Platzieren Sie keine heißen Lebensmittel ohne Abdeckung in dem Kühlschrank
- Verpacken Sie Lebensmittel, wenn möglich
- Stellen Sie den Lüfter im Innenraum nicht zu
- Vermeiden Sie es, die Türen über lange Zeiträume offen zu halten

Einschalten

1. Schließen Sie die Türen
2. Stellen Sie sicher, der Power-Knopf steht auf [O]
3. Stellen Sie Ihn an [I]. Die aktuelle Temperatur im Innenraum wird auf dem Display angezeigt

Manuelle Abtauung

Das Gerät wird automatisch alle sechs Stunden einen Abtau-Prozess starten.

Beachten Sie: Der Zyklus startet ab der Zeit, in der das Gerät eingeschaltet wurde.

Um das Gerät manuell abzutauen:

1. Drücken Sie und halten Sie den DEFROST-Knopf für 5 Sekunden
2. Der Abtau-Zyklus wird unmittelbar gestartet und die DEFROST-LED-Lampe blinkt. Dieser Vorgang dauert max. 30 Minuten.

Beachten Sie: Das Starten eines manuellen Abtau-Zyklusses setzt den automatischen Zyklus zurück. Die nächste automatische Abtauung startet sechs Stunden, nach dem der manuelle Zyklus beendet ist.

3. Das Tau-Wasser wird im Behälter unterhalb des Gerätes gesammelt.

Reinigung, Pflege und Wartung

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose bevor Sie es reinigen
- Reinigen Sie den Innenraum so oft es geht
- Benutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel. Diese können schädliche Kratzer hinterlassen
- Reinigen Sie die Türdichtung nur mit Wasser
- Trocknen Sie es immer ab nach der Reinigung
- Passen Sie auf, dass kein Wasser in den Verdampfer gelangt
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Rückseite des Geräts reinigen, dort befinden sich scharfe Kanten
- Reparaturen müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden

Reinigen des Kondensators

Eine regelmäßige Reinigung des Kondensators kann die Lebensdauer des Geräts verlängern. Wir empfehlen die Reinigung durch einen Kundendienstleister oder einen qualifizierten Techniker.

Fehlerbehebung

Falls Ihr Gerät einen Fehler anzeigt, prüfen Sie bitte die folgende Tabelle bevor Sie Ihren Händler kontaktieren.

Fehler	Möglicher Grund	Handlung
Das Gerät arbeitet nicht	Das Gerät ist nicht eingeschaltet	Prüfen Sie, die Stromverbindung und ob es eingeschaltet ist
	Kabel und Stecker sind defekt	Wenden Sie sich an einen Techniker
	Sicherung im Stecker ist Durchgebrannt	Ersetzen Sie den Stecker
	Stromversorgung	Prüfen Sie die Stromversorgung
	Interner Kabelfehler	Wenden Sie sich an einen Techniker
Das Gerät schaltet ein aber die Temperatur ist zu hoch/niedrig	zu viel Eis auf dem Verdampfer	Tauen Sie das Gerät ab
	Kondensator von Staub blockiert	Wenden Sie sich an einen Techniker

Fehler	Möglicher Grund	Handlung
Das Gerät schaltet ein aber die Temperatur ist zu hoch/niedrig	Türen sind nicht geschlossen	Schließen Sie die Tür und prüfen Sie die Dichtung
	Gerät ist zu nah an einer Heißquelle oder die Luft-zufuhr ist unterbrochen	Stellen Sie das Gerät an einen anderen Ort
	Umgebungstemperatur ist zu hoch	Stellen Sie den Lüfter hoch
	Unpassende Lebensmittel werden gelagert	Entfernen Sie die Lebensmittel
	Gerät ist überfüllt	Entfernen Sie die Lebensmittel
Das Gerät verliert Wasser	Es steht nicht aufrecht	Benutzen Sie die höhenverstellb. Füße zum Ausgleich
	Der Abfluss ist blockiert	Reinigen Sie den Abfluss
	Der Weg des Tauwassers zum Abfluss ist blockiert	Reinigen Sie den Boden des Geräts
	Der Tau-Wasser-Behälter Ist beschädigt	Wenden Sie sich an einen Techniker
	Die Tropfschale läuft über	Leeren Sie sie
Das Gerät ist ungewöhnlich laut	Lose Mutter/Schraube	Prüfen und ziehen Sie alle Muttern und Schrauben an
	Das Gerät wurde nicht Aufrecht installiert	Prüfen Sie die Position / ändern Sie sie ggf.

Technische Spezifikationen

Model	Voltage (V)	Current (A)	Temperature (℃)	Capacity (Lt.)	Domensions D*W*H(mm)	Weight (Kg)	LED Lamp (W)	Refrigerant
SR20 SR20S	220-240V~ 50Hz	1.4	0~8	170	595*650*890	43	NO	R600a/54g
SR20G SR20GS							1.44	
SF20 SF20S	220-240V~ 50Hz	2	-18~-22	170	595*650*890	47	NO	R600a/65g
SF20G SF20GS							1.44	
SR40 SR40S	220-240V~ 50Hz	1.4	0~8	380	595*650*1839	68	NO	R600a/128g
SR40G SR40GS							3.6	
SF40 SF40S	220-240V~ 50Hz	2.6	-18~-22	380	595*650*1839	72	NO	R290/127g
SF40G SF40GS							3.6	
SR60 SR60S	220-240V~ 50Hz	2	0~8	590	775*720*1839	85	NO	R600a/145g
SR60G SR60GS							3.6	
SF60 SF60S	220-240V~ 50Hz	2.8	-18~-22	590	775*720*1839	93	NO	R290/145g
SF60G SF60GS							3.6	
SR20V SR20VS	220-240V~ 50Hz	1.4	0~8	170	595*650*890	43	NO	R600a/54g
SR20VG SR20VGS							3.6	

SF20V SF20VS SF20VG SF20VGS	220-240V~ 50Hz	2	-18~-22	170	595*650*890	47	NO 3.6	R600a/65g
SR40V SR40VS SR40VG SR40VGS	220-240V~ 50Hz	1.4	0~8	380	595*650*1839	68	NO 3.6	R600a/128g
SF40V SF40VS SF40VG SF40VGS	220-240V~ 50Hz	2.6	-18~-22	380	595*650*1839	72	NO 3.6	R290/120g
SR60V SR60VS SR60VG SR60VGS	220-240V~ 50Hz	2	0~8	590	775*720*1839	85	NO 3.6	R600a/145g
SF60V SF60VS SF60VG SF60VGS	220-240V~ 50Hz	2.8	-18~-22	590	775*720*1839	93	NO 3.6	R290/110g

FALLS DAS STROMKABEL BESCHÄDIGT IST, SOLLTE ES DER HERSTELLER ODER DER AFTER-SALES-SERVICE ODER EIN QULAIFIZIERTER TECHNIKER ERSETZEN, UM RISIKEN ZU VERMEIDEN:

DIE REPARATUR UND DER AUSTAUSCH DER LAMPE SOLLTEN NUR VON QUALIFIZIERTEN TECHNIKERN DURCHGEFÜHRT WERDEN; DIE STROM-VERBINDUNG MUSS UNTERBROCHEN SEIN; UND DIE LAMPEN DÜRFEN NUR DURCH IDENTISCHE LAMPEN GETAUSCHT WERDEN.

Entsorgung

EU Reglementierungen zufolge, müssen Kühlschränke von speziellen Entsorgungsunternehmen nach EU-Standards entsorgt werden. Diese entsorgen sachgemäß alle Glas-, Metall- und Plastikkomponenten und recyclen diese.

Bitte wenden Sie sich an ihren lokalen Entsorgungsbetrieb.

Bitte beachten Sie

Alle Teile wurden strengen Test unterzogen um hohen Standards gerecht zu werden.

Die Produkte wurden geprüft und dürfen folgendes Siegel tragen:

CE